


**Bedienung im manuellen Anzeigemodus:**

Zur manuellen Bedienung verfügt der MT174 über eine Aufruftaste auf der Vorderseite des Zählers.



Die Aufruftaste ermöglicht durch Tastendruck die manuelle Anzeige von einzelnen Messwerten auf dem Display. Diese Taste ist immer zugänglich.

Abhängig von der Länge und der Kombination des Tastendrucks werden verschiedene Funktionen ermöglicht:

- Prüfen der richtigen Funktion der Anzeige
- Blättern durch Messwerte und Zählerstände

**Bedienung über die Aufruftaste:**

Die Steuerung der Funktionen erfolgt über drei verschieden lange Tastendrucke:

1. **Kurzer Tastendruck „Scrollen“** (Tastendruck kürzer zwei Sekunden): Im Menü erscheint der nächste Datenwert bzw. Menüpunkt
2. **Mittlerer Tastendruck „Enter“** (Tastendruck zwischen zwei und fünf Sekunden): Es wird das aktuelle Menü gewählt
3. **Langer Tastendruck „ESC“** (Tastendruck länger als fünf Sekunden): Der Zähler wechselt eine Menüebene zurück

**Datenanzeige „Manueller Modus“:**

Mittels kurzer Tastendrücke (Scrollen) bis zum Menüpunkt „Std dAtA“ scrollen.



Diesen Menüpunkt mit einem mittleren Tastendruck (Enter) bestätigen.

Nun kann mittels kurzer Tastendrücke durch die Messwerte geblättert werden. Eine Erläuterung der angezeigten Werte finden Sie auf der Legende des Zählers.

Die Anzeige kehrt automatisch nach einer gewissen Zeit in den automatisch rollierenden Modus zurück. Alternativ kann das manuelle Menü auch über einen langen Tastendruck (ESC) verlassen werden.

Der Ablauf der manuellen Anzeigewerte stellt sich wie folgt dar:

Kurzer Tastendruck = Displaytest

Kurzer Tastendruck = Std dAtA

Langer Tastendruck = 1. Wert der Rollierung

Kurzer Tastendruck = 2. Wert...

...

...

End of List